

SPC vanderBilt
VERKORT



VERKLARING CBD

LED's:

	Rood	Status X-Bus	Knipper traag = XBus in orde
	Blauw	Informatie	Knipper/Aan = Info aanw. (open zones/fouten)
	Oranje	Informatie	Engineer op locatie
	Groen	Gebruiker	Aan = Gebied Uit. Knipper = Deel Ingesch.
	Rood	Alarm	Knipper/Aan = Alarm
	Oranje	Waarschuwing	Knipper = Waarschuwing aanwezig
	Groen	Netvoeding	Aan = In Orde, Knipper = Storing

BELANGRIJKE FUNCTIES:

Code gevolgd door > = menu
 Uitstellen in menu = 1x uit tot volgende uitschakeling
 Overbruggen in menu = permanent uit
 Systeemstatus in menu = open zones tonen
 Test in menu = Looptest of sturingen testen

IN-/UITSCHAKELEN:

Voer Code in gevolgd door knopje onder display;

F1 = Uitschakelen (Leeg Vakje), F2= Geheel (Vol Vakje), F3= Deel Sch. A, F4=Deel Sch. B

Bij inschakelen met open zone(s) of fouten zal hij dit aangeven dmv een uitroepteken. Toets nogmaals 2,3 of 4 bestig met OK om geforceerd in te schakelen en de melding te onderdrukken.

MELDING RESET:

Voer Code in gevolgd door functie knop 1 (onder het belletje en dan per melding bevestigen)
bekijk de melding en bevestig met OK.

BLOKKEREN:

Voer Code in en dan >

Blader naar;

Uitstellen [ok] > Zone [ok] > blader naar zone > # of [ok] en selecteer Aan [ok]
(1malig)

Overbruggen [ok] > Zone [ok] > blader naar zone > # of [ok] en selecteer Aan [ok]
(permanent)

* voor de omschrijving toont aan dat de betreffende zone overbrugt of uitgesteld is

GEHEUGEN BEKIJKEN

Voer Code in en dan >

Blader naar Logboek [ok]